
GRÖSSENTABELLE ZENITH X IZENITH X MAX KALLE



SO MESSEN SIE RICHTIG





Verwenden Sie ein Schneidermaßband, um Ihren FC und HC genau zu messen.

HC = Kopfumfang

Messen Sie oberhalb der Augenbrauen, knapp über den Ohren und über dem Hin terhauptbein.

FC = Gesichtsumfang

Messen Sie vom oberen Kopf bis unterhalb des Halses, wobei das Maßband vor den Ohren entlangläuft.

Sobald Sie die Maße haben, vergleichen Sie sie mit der untenstehenden Tabelle, um den am besten passenden Helm zwischen Zenith X und Zenith X Max zu bestimmen.

HELMGRÖSSENBEREICH





ZENITH X GRÖSSE: Verstellbar – von 52 bis 63 cm



ZENITH X MAX





cm	cm			•						
	52	54	56	58	60	62	63	64	66	

GRÖSSENTABELLE

	HC Head Circumference (cm)									
ang		52	54	56	58	60	62	63	64	66
sumf	58	ZENITH X	/	/						
Gesichtsumfang	62	ZENITH X	/	/						
Ō	66	ZENITH X	ZENITH X	ZENITH X	ZENITH X				X MAX	X MAX
(د	70	ZENITH X	ZENITH X	ZENITH X	ZENITH X				X MAX	X MAX
se (cm)	74	ZENITH X	ZENITH X	ZENITH X	ZENITH X				X MAX	X MAX
Circumference	78	/	/	/	/	X MAX	X MAX	X MAX	X MAX	X MAX
rcum	82	/	/	/	/	X MAX	X MAX	X MAX	X MAX	X MAX
Face Ci	86	/	/	/	/	X MAX	X MAX	X MAX	X MAX	X MAX
FC F	87	/	/	/	/	X MAX	X MAX	X MAX	X MAX	X MAX

Das Ergebnis des Messvergleichs dient als Richtlinie zur Auswahl des am besten geeigneten Helm-Modells.

Sehen Sie sich unser Video an und erfahren Sie mehr über die vielseitigen Passformen der ZENITH X Kollektion.













