IT

NOTA INFORMATIVA: Prima di utilizzare il casco leggere attentamente le istruzioni; il non attenersi a quanto esposto potrebbe indurre la sicurezza del casco. Il casco è stato progettato per ridurre le lesioni alla testa in caso di incidente e non è garantito che eviti tutte le lesioni. Nessun casco può garantire la protezione totale. Il produttore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del casco. L'energia d'urto impatto attraverso la distribuzione della forza in modo che solo una parte ridotta di questa energia raggiunga i componenti essenziali. Questo casco deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per l'attività per cui è stato certificato (vedi marcatura). Il presente casco ed elevate prestazioni per l'industria, è stato certificato EU secondo la norma Europea EN 14052:2012. Questo casco è conforme ai requisiti di ritenuta della Norma Europea EN 14052:2012 quando il sottogrado è indossato e regolato secondo le istruzioni d'uso. Il casco soddisfa anche i requisiti supplementari della norma EN13492:2012. § 4.2.1.2-4.2.1.3-4.2.1.4 protezione da impatto fronte/retro/laterali e della EN397:2012 § 5.2.4 Deformazione laterale - § 5.1.1 – 5.1.2 resistenza impatti e penetrazione. La procedura di certificazione CE è stata effettuata dell'organismo notificato n°0426, Italcert Viale Sarca, 336 20126 Milano - Italia.

ATTENZIONE: Il casco non protegge dal freddo. Il calore generato da violenti impatti o lunghe esposizioni al sole, il tempo e il tipo di sostanze chimiche a cui è in grado di proteggere la testa dalle forze generate da impatti violenti. In seguito ad un urto violento anche se il danno non è visibile, la struttura interna, in quanto progettata per assorbire l'energia, può essere compromessa e di fornire protezione previsto. E 'stato oggetto del presente manuale e un Dispositivo di Protezione Individuale di 3 categoria e come tale è stato sottoposto a procedura di certificazione CE con applicazione dei requisiti previsti dagli Allegati V del Regolamento UE 2016/425.

ATTENZIONE: Eventuali regolazioni non consentono l'utilizzo di caschi di sicurezza sprovvisti ciritcamente sottogrado. Alcuni regolamenti o legislazioni richiedono obbligatoriamente di utilizzare il casco provvisto di ointurino sottogrado se vi è pericolo di caduta, durante l'uso del casco, nel corso di un'attività o in particolare ambiente. Se il casco viene usato in cui vi sia il rischio di perdere il casco, come quando si eseguono lavori sopra la testa. Verificare con le autorità competenti la possibilità e le disposizioni in materia. Per l'uso corretto del sottogrado fare riferimento al relativo manuale.

NOMENCLATURA: 1- Hole to fasten the adapter 2- Shell 3- Hole to fasten the peak; 4. Lamp clip. 5. Foro per il montaggio della visiera; 6. Clip lema lampada; 5. Maricatura; 6. Etichettatura (interna); 7. Ribbo 8. Divaricatore laterale; 9. Cinturino; 10. Fibbia a sgancio rapido.

ATTENZIONE: Il casco non è progettato per proteggere la testa in caso di impatto laterale. Il casco deve essere sostituito se danneggiato. Non modificare il casco in alcun modo. Non utilizzare il casco se non correttamente regolato. Il casco deve essere sostituito in modo tale da non coprire le orecchie, la fibbia deve trovarsi lontano dall'osso mandibolare e in singhia e la fibbia insieme devono essere regolate in modo tale da essere strette e confortevoli e ben fermo. Con il cinturino sottogrado ben allacciato e regolato correttamente verificare sempre che il casco non comprima eccessivamente la testa e tenere presente che il primo impatto dissipa parte dell'energia (vedi fig.1).

REGOLAZIONI CASCO: Indossare il casco e adattare la taglia ruotando la rotella del regolatore taglia in senso orario per stringere la taglia e antiorario per allargarla fino ad ottenere la tensione desiderata (fig. 2). Allacciare il cinturino sotto il mento e regolare la fibbia nell'area fra mento e guancia (fig. 3 a-b). Tirare il cinturino sottogola per verificare che la fibbia sia bloccata (fig.4). Regolare la lunghezza del cinturino sottogola per ottenere un sottogrado stretto e teso. La fibbia del sottogola deve essere posizionata sulla parte terminale del nastro per evitare che penzoli. Regolare il divaricatore laterale posizionandolo sotto le orecchie sulla fettuce fino a trovare la posizione desiderata (Fig. 5). Per regolare il casco dalla testa aprire il cinturino sottogola premendo contemporaneamente i pulsanti laterali della fibbia (Fig. 5a-b).

PARTI DI RICAMBIO: Sono disponibili separatamente tutte le parti di ricambio e un qualsiasi componente originale del casco se non autorizzate dal fabbricante. Utilizzare solo ricambi originali KASK. Il casco non deve essere modificato allo scopo di aumentare la compatibilità con accessori non approvati. Il produttore declina ogni responsabilità in caso di modifiche.

ACCESSORI: Montare per aggancio viseira – adattatori per aggancio cuffie – adesivi rifrangenti – protezione nuca – sombrero – cuffie antirumore – visiera per protezione degli occhi (EN166 – EN14458) – schermo facciale (EN166) – protettore viso e bocca (EN1731) – visiera per protezione viso (EN166) – Per l'utilizzo corretto degli accessori fare riferimento al manuale.

ATTENZIONE: Non modificare o fabbricare l'effettiva disponibilità degli accessori possono variare. Verificare presso il rivenditore il montaggio allegate all'accessorio. Utilizzare esclusivamente accessori approvati dal fabbricante.

CONTROLLO: Prima di ogni utilizzo verificare che il casco non sia danneggiato e che tutti i componenti essenziali (calotta, imbottiture interne e sistema di ritenuta) siano presenti e funzionino correttamente. Non utilizzare il casco della fibbia spenta

LT

INFORMACINIS PRANEŠIMAS: prieš naudodami šalmą, atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes jų nesilaikymas gali sumažinti šalmo suteikiamą apsaugą. Jei šalmas buvo naudojamas netinkamai, gamintojai ir (arba) pardavėjas atsisako bet kokios atsakomybės. Šalmas skirtas tik vienam asmeniui. Nenaudokite šalmo, jei manote, kad jis netinka jums ar jo apsaugos lygis kelia abejonių. Prieš naudodami šalmą, atidžiai perskaitykite visą naudojimo instrukcijos skyrių. Šalmas turi būti naudojamas išskirtinai tik tai veiklai, kuriai buvo sertifikuotas (ir. šenkle). Su šalmu sąveikaujantys priemonės skirtumai eksploatacinėmis savybėmis buvo sertifikuotas EU pagal Europos reglamentą (EB) Nr.1407/2012. Su šalmu atitinka Europos standarto 1078:2012 atspaninio reikalavimus taip, kad šalmuose dirbalo naudojamos ir nenaudojamos pagal naudojimo instrukcijas. Šalmas taip pat atitinka papildomus standartus (EN1078:2012 reikalavimus, § 4.2.1.2.4.2.1.3.4.2.1.4 Apsauga nuo smūgio iš priekio / galo / šono ir standarto EN397:2012 reikalavimus § 5.2.4 Šonų deformacija - § 5.1.1 – 5.1.2 Atsparumas smūgiams ir prasiskverbimui. Bė sertifikuotu procedūrą atliku gaminiai – NOBO ir „Italcert" Valle Sara, 336 20126 Milano - Italija.

DĖMESIO: šalmas neapsaugo visos galvos ir kaklo dalies. Jis neturi suteikti visiškos apsaugos nuo sužeidimų ir apsaugos nuo stiprių smūgių sugeneruotos jėgos. Po smarkaus smūgio šalmą pakeiskite net tada, jei žalos nesimato, nes šalmas gali būti pažeistas ir nebesuteikti tinkamos apsaugos. Nedėkite šalmo ant aštrių kampų. Nenaudokite šalmo, kuris yra arnemine apsaugos priemone, priskirtama II kategorijai, todėl jam atliekama EB sertifikavimo procedūra šalimi EU reglamento (EB) Nr. 1407/2012 ir standarto EN397:2012.

DĖMESIO: kai kurie reglamentai arba teisės aktai nelaidžia naudoti apsauginių šalmų be pasmakrės dirželio.