

WHP00006



Coquilles antibruit de couleur orange utilisées dans des environnements avec des hautes niveaux de bruit. Applications typiques : aéroports, courses automobiles, utilisation de marteaux-piqueurs, etc.

Se fixe directement sur les casques des gammes Zenith X / Zenith X2 / Zenith X Max / Zenith X2 Max, Primero et Quantum et nécessite des adaptateurs pour cache-oreilles pour le casque de la série Superplasma.

Compatible avec tous les casques KASK.

## INFORMATIONS TECHNIQUES



**NORME**  
EN 352-3  
CE 1974

ANSI S3.19

CSA Z94.2-02



**POIDS**  
350 g



**MATÉRIAU**  
OREILLETES ET  
COUSSINETS:  
ABS thermoplastique

DOUBLURE EN  
MOUSSE : Polyéther



**SNR (EN 352-3)**

SNR 31 dB (A): Plasma, HP, Quantum, Superplasma, Zenith X / Zenith X2 / Zenith X Max / Zenith X2 Max, Primero.  
Valeur d'atténuation de fréquence: H 32 dB - M 30 dB - L 21 dB

SNR 28 dB (A): Zenith  
Valeur d'atténuation de fréquence: H 30 dB - M 27 dB - L 20 dB

**NRR (ANSI S3.19)**

27 dB

**CSA**

Class A



**CATÉGORIE**  
III

## TECHNOLOGIES



**FENTE STANDARD DE 30 mm**

Conçue pour fixer sur des fentes de EURO 30 mm.



**NIVEAU DE PERFORMANCE CODÉ PAR COULEUR**

Code couleur pour indiquer le niveau de performance pour la réduction du bruit.



**RÉGLAGE RAPIDE DE LA TAILLE**

Conçue pour un réglage facile à presque toutes les tailles et formes de tête.



**NON CONDUCTRICE**

Conçue pour ne pas conduire la chaleur ou l'électricité



**CERTIFIÉE POUR UTILISATION AVEC CASQUES KASK**

Prestation testée sur tous les casques KASK.

## MONTAGE



WHP00006  
SC3 EARMUFFS

ZENITH X

ZENITH X MAX

PRIMERO



WHP00006  
SC3 EARMUFFS

WAC00003  
EARMUFFS ADAPTERS

SUPERPLASMA

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

**GARANTIE**

3 ans à compter de la date d'achat.

**DURÉE DE VIE**

5 ans à compter de la date de fabrication. Les protège-oreilles, et en particulier les coussins, peuvent se détériorer à l'usage et doivent être examinés à intervalles fréquents pour vérifier qu'ils ne se fissurent pas et qu'ils ne fuient pas. Le kit d'hygiène doit être changé au moins deux fois par an.

**NETTOYAGE**

Utilisez un chiffon propre et humide et séchez-le soigneusement. Ne pas utiliser de détergents chimiques, de solvants, de poudres d'essence car ils sont trop agressifs et pourraient diminuer la résistance structurelle des composants.

3

 YEARS  
GUARANTEE

5

 YEARS  
LIFE SPAN


SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION